

CARESOPLAN FIBRÉ

RAGRÉAGE P3 - FORTE ÉPAISSEUR

EMPLOI

**ENDUIT DE RAGRÉAGE FIBRÉ AUTOLISSANT P3,
POUR L'ÉGALISATION ET LE LISSAGE DES SUPPORTS
NEUFS OU ANCIENS. ÉPAISSEUR D'EMPLOI
DE 3 À 30 MM.**

DOMAINES D'EMPLOI

SOLS INTERIEURS – TOUS LOCAUX P2 ET P3 et E2 maxi

P2 : appartements, pavillons

P3 : bureaux, lycées, hôpitaux, aéroports...

Sont exclus les sols immergés, mouillés en permanence ou soumis à des remontées d'humidité, (locaux E3) et les sols extérieurs.

SUPPORTS ADMISSIBLES

Conforme à la réglementation en vigueur (DTU & CPT).

- En Neuf : dalle béton, chape ou mortier de ciment, béton surfacé.

- En rénovation : application au préalable du primaire d'adhérence CARESOPRIM. Sont admis : ancien carrelage, résidus de colles, dalle semi-flexibles et supports bois (CTBH, CTBX, parquets à lames...).

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- Revêtements céramiques, plastiques, textiles ou parquets collés.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Température de mise en œuvre comprise entre + 5° C et + 30° C à l'abri des courants d'air, pour effectuer la pose.

- Humidifier les supports par temps chaud.

IMPORTANT

- Dans le cas d'application en forte épaisseur (>10 mm) ou sur support bois, on appliquera en périphérie et autour des tuyaux, poteaux... un joint périphérique en mousse avant d'effectuer le ragréage.

- On n'oubliera pas les joints de fractionnement environ tous les 20-30 m² et 6 ml en couloir.



**NEUF ET RÉNOVATION
SOLS CHAUFFANTS
SUPPORTS DÉFORMABLES**



GRIS

RECOMMANDATIONS

- Période et conditions de stockages : 1 an dans le sac d'origine, fermé et stocké à l'abri de l'humidité.
- Nettoyage des outils et des taches à l'eau.



MISE EN ŒUVRE



PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Le support doit être sain, propre, résistant, exempt de poussière, de porosité moyenne ne ressuant pas l'humidité.
- L'application du primaire d'adhérence CARESOPRIM pourra être appliqué sur un support poreux ou fermé, il sera obligatoire dans le cas d'une pose en rénovation.

MÉLANGE


- Gâcher jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux : 5 L d'eau environ par sac de 25 kg.
- Délai d'utilisation : environ 20 minutes suivant la température ambiante.

APPLICATION

- Durée de vie en auge (DPU) : 20 min
- Temps d'autolissage : 15 min
- Délais d'ouverture au passage : 2 à 4 h
- Délai de recouvrement :
 - Carrelage : 24 h
 - Parquet : 72 h
 - Moquette : 24 h
- Support bois : le délai de séchage sera de 2 à 3 jours par cm d'épaisseur de ragréage.
- Revêtement plastique : 24 h
- Étaler le produit en une seule passe à l'aide d'une lisseuse ou d'un plateau flamand (ép. 3 à 30 mm en locaux P3).
- Attendre 24 heures minimum pour le collage du revêtement.



CONSOMMATION



- 1,5 kg de poudre par m² et par mm d'épaisseur.

CARESOPLAN
FIBRÉ
RAGRÉAGE P3
FORTE ÉPAISSEUR

CARESO 